

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

1. Produkt należy systematycznie czyścić używając wilgotnej szmatki z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego np. płynu do naczyń, płynu do mycia szyb. Kosmetyki „kolorowe” (typu: farba do włosów, maskara, pomadka, puder etc.) mogą pozostawić minimalne przebarwienia, jeśli te nie zostaną natychmiast usunięte z powierzchni produktu.
2. Produktu nie należy czyścić środkami ściernymi
3. Nie należy stosować agresywnych środków chemicznych
4. Temperatura wody nie powinna przekraczać 70 stopni C.
5. Należy nie dopuszczać do powstawania trwałych osadów wapiennych.
5. W przypadku powstania zarysowań, zaleca się zastosowanie pasty polerskiej/nabłyszczającej (np. samochodowa) lub mleczka polerskiego.
6. Przynajmniej raz do roku, zaleca się polerowanie powierzchni produktu, np. pastą nabłyszczającą lub mleczkiem polerskim.